

ユーザーの皆様へ

家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い

家庭用電気マッサージ器をご使用頂く際には、取扱い説明書のとおりご使用いただくとともに、特に次の事項をお守りいただき、正しくご使用下さい。

- 髪の毛の長い方が以下の様な使用方法で、図1、図2に示すように本体に髪の毛が入り込み、巻き込まれる事故が発生しております。
また、衣服やアクセサリーが巻き込まれ、窒息する事例が、他社製品で報告されています。
使用する際は、髪の毛等が覆い被さらないように、十分気をつけてご使用ください。

髪の毛が巻き込まれる事故が発生した時の使用例



図1



図2



- 家庭用電気マッサージ器のカバーを外したり、割れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対しないでください。
また、本体カバーに割れが有る場合には、使用を中止し、必ず修理に出してください。